راهنمای سریع

Nokia 106

TA-1564 /TA-1571

FA

7101001892000 V1.0

کیلیدها و قطعات

1 میکروفون
2 کلید تماس
3 کلید انتخاب سمت چپ
4 کلید پیمایش
5 کلید پاک‌کردن/بازگشت
6 جراغ قوه
7 کلید انتخاب سمت راست
8 کلید خاموش/روشن/پایان
9 رابط هدست
10 رابط USB

هیچ گونه منبع تلزلز یا به رابط حوضی وصل نکنید. در صورت اتصال دستگاه خارجی یا هدست به رابط حوضی، به غیر از آن هایی که قبت استفاده از این دستگاه مورد تأیید قرار گرفته اند به میزان‌صدای دستگاه توجه ویژه ای داشته باشید. قطعات دستگاه خاصیت آهنربایی دارند. ممکن است دستگاه اشیای فلزی را جذب کند. کارت های اعتباری یا سایر کارت های دارای نوار مغناطیسی را برای مدتی زمان طولانی نزدیک دستگاه قرار ندهید زیرا ممکن است کارت ها آسیب ببینند.

توجه: می‌توانید تلفن را به گونه ای تنظیم کنید که کد امنیتی را درخواست کند. کد از پیش تنظیم شده 12345 است. برای محافظت از داده های شخصی و حریم خصوصی تان آن را تغییر دهید. برای تغییر کد، **همه‌سرویس > تنظیمات > تنظیمات امنیتی > تغییر کدهای دسترسی**، **تغییر کد امنیتی**، را انتخاب کنید و کد امنیتی را پیش تنظیم شده 12345 وارد و **تأیید** را انتخاب کنید. یک کد امنیتی جدید 5-10 رقمی وارد کنید، با آن وجود توجه کنید کد وقتی کد را تغییر دهید نیز باید کد جدید را به خاطر بسپارید. زیرا HMD Global نمی تواند این کد را باز کند.

سیم کارت و کارت حافظه را وارد کنید

فقط از سیم کارت میکرو SIM اصلی استفاده کنید. استفاده از سیم کارت های نامناسگار، کارت ناسب آسیب دیدن کارت یا دستگاه شود و ممکن است داده های ذخیره شده روی کارت یا حافظه دستگاه نیز آسیب ببیند.

فقط از کارت‌های حافظه سازگار و مورد تأیید برای کارا تا این دستگاه استفاده کنید. کارت‌های ناسازگار ممکن است کارت، دستگاه و داده‌های ذخیره شده روی کارت آسیب ببیند. دیدن کارت و دستگاه شود و داده های ذخیره شده روی کارت را محدوش کنند.

توجه: قبل از خارج کردن هر نوع درپوشی، ابتدا دستگاه خاموش کنید و مطمئن شوید که دستگاه آسیب نبیند.

علامت های دیگر و برخی گزینه های زیانی، فشاری بیشتری اشغال می کنند و بنابراین تعداد نوشتن هایی را که می توان در یک پیام ارسال کرد، کاهش می دهند.

پیدا کردن شماره محل و شماره سریال (IMEI)

چنانچه لازم باشد با مرکز خدمات مشتری یا ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید باید اطلاعات مانند شماره محل و شماره سریال (IMEI) را ارائه دهید. برای مشاهده شماره محل ***#0000#** را شماره گیری نمایید. برای مشاهده شماره سریال ***#06#** را تلفن وارد کنید.

یگر باتری کاملا تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ نمایش داده شود.

شناسه شبا یک باتری قابل شارژ لیتیوم یون جداشدنی دارد. باتری بیرون آوردن اینن باتری اطلاعات آیتمی را بخوانید.

اطلاعیه ایمنی و محصول

برای مشاهده اطلاعات سیاست حفظ حریم خصوصی HMD Global محصول، دستور العمل های استفاده، اطلاعات ضمانت و راهنمای عیب یابی بیشتر درباره این مدل، مراجعه کنید. www.nokia.com/phones/privacy و www.nokia.com/mobile-support

توجه: برای استفاده از سیستم و برنامه ها، از پیش تنظ شده بخش ممنوعی استفاده نکنید.

خدمات و هزینه های شبکه

از دستگاه می‌توانید در شبکه های GSM 1800 و 900 مگاهرتز استفاده کنید. در دریافت اشتراک از ارائه دهنده خدمات نیاز دارید.

حداکثر قدرت انتقال

35 dBm	GSM900
32 dBm	GSM1800

استفاده از برخی ویژگی ها و خدمات یا دانلود محتوا، شامل موارد رایگان به اتصال شبکه نیاز دارد. این امر ممکن است باعث انتقال حجم زیادی از داده ها شود که در نتیجه هزینه برای داده ها در برداشته باشد. همچنین ممکن است به تنظیمات برنامه از قبیل ویژگی هایی که نیاز دارید، تغییر دهید.

ایمنی شما

این دستورالعمل های ساده را مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها می تواند خطرناک یا غیرقانونی باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر راهنمای کامل دستورالعمل را مطالعه کنید.

در مناطق ممنوعه دستگاه را خاموش کنید

در مواردی که استفاده از گوشی تلفن همراه ممنوع است یا زمانی که ممکن است باعث ایجاد تداخل یا خطر گردد، برای مثال در بیمارستان، هواپیما، در نزدیک تجهیزات پزشکی، مواد سوختی، مواد شیمیایی، یا مکان‌هایی که در آن امکان انفجار وجود دارد، دستگاه را خاموش کنید. همه دستورالعمل ها را در مناطقی که ممنوعه رعایت کنید.

ایمنی در جاده در درجه اول اهمیت قرار دارد

همه قوانین محلی را رعایت کنید. همگام رانندگی همیشه دست خود را برای حمل اتومبیل آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید همگام رانندگی موجود توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.

تداخل

همه دستگاه های بی سیم ممکن است در معرض تداخل امواج قرار گیرند. این مسئله ممکن است بر کارکرد آنها تأثیر بگذارد.

خدمات مجاز

فقط افراد متخصص مجاز می توانند به نصب یا تعمیر دستگاه می باشند.

باتری ها، شارژرها و لوازم جانبی دیگر

فقط از باتری ها، شارژرها و سایر لوازم جانبی مورد تأیید HMD Global به همراه این دستگاه استفاده کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه وصل نکنید.

دستگاه خود را خشک نگه دارید

دستگاه شما در آب نیست. دستگاه را همواره خشک نگه دارید.

از شنوایی خود محافظت کنید

جهت جلوگیری از آسیب دیدگی های احتمالی شنیداری برای مدت زمان طولانی با بلندی صدای زیاد خودداری کنید. وقتی از بلندگو استفاده می کنید و دربین حال دستگاه نزدیک گوشتان است، احتیاط کنید.

کلیدها و قطعات

1 میکروفون
2 کلید تماس
3 کلید انتخاب سمت چپ
4 کلید پیمایش
5 کلید پاک‌کردن/بازگشت
6 جراغ قوه
7 کلید انتخاب سمت راست
8 کلید خاموش/روشن/پایان
9 رابط هدست
10 رابط USB

باتری ها، شارژرها و لوازم جانبی دیگر

فقط از باتری ها، شارژرها و سایر لوازم جانبی مورد تأیید HMD Global به همراه این دستگاه استفاده کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه وصل نکنید.

دستگاه خود را خشک نگه دارید

دستگاه شما در آب نیست. دستگاه را همواره خشک نگه دارید.

از شنوایی خود محافظت کنید

جهت جلوگیری از آسیب دیدگی های احتمالی شنیداری برای مدت زمان طولانی با بلندی صدای زیاد خودداری کنید. وقتی از بلندگو استفاده می کنید و دربین حال دستگاه نزدیک گوشتان است، احتیاط کنید.

کلیدها و قطعات

1 میکروفون
2 کلید تماس
3 کلید انتخاب سمت چپ
4 کلید پیمایش
5 کلید پاک‌کردن/بازگشت
6 جراغ قوه
7 کلید انتخاب سمت راست
8 کلید خاموش/روشن/پایان
9 رابط هدست
10 رابط USB

باتری ها، شارژرها و لوازم جانبی دیگر

فقط از باتری ها، شارژرها و سایر لوازم جانبی مورد تأیید HMD Global به همراه این دستگاه استفاده کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه وصل نکنید.

دستگاه خود را خشک نگه دارید

دستگاه شما در آب نیست. دستگاه را همواره خشک نگه دارید.

از شنوایی خود محافظت کنید

جهت جلوگیری از آسیب دیدگی های احتمالی شنیداری برای مدت زمان طولانی با بلندی صدای زیاد خودداری کنید. وقتی از بلندگو استفاده می کنید و دربین حال دستگاه نزدیک گوشتان است، احتیاط کنید.

محدوده سازنده

۱. موارد کلی

HMD Global تا این بیمارنامه از این دستگاه محدوده سازنده «ضمانت یا Warranty» را برای هر دستگاه اعلام محصول» از لوازم جانبی «پرچم» با تأیید تعریف «پرچم» در بخش ۲ که در بسته پرچم محصول فایخانه شده شده دیگرانبرن بازسازی شده ارائه شده به در در موارد زیر که HMD Global یا نمایندگان مجاز HMD Global یا نمایندگان خدمات یا فروشندگان مجاز، تشخیص می دهند که محصول در شرایط عادی استفاده نشده است. این شرایط شامل مواردی است که محصول دچار آسیب، خرابی یا نقص شده باشد که در نتیجه:

- برای نصب کردن سطح دستگاه فقط از پارچه نرم، تمیز و خشک استفاده کنید.
- دستگاه را زیک آبیری کنید. زیک آبیری ممکن است مواد معدنی که موجب خوردگی مدارهای الکترونیکی می شوند، دستگاه را خراب کند.
- برای برخورداری از عملکرد بهینه دستگاه، هر از گاهی آن را خاموش کنید و باتری را بیرون بیاورید.
- دستگاه را از آب آمیزی و جوی های معدنی‌نگاه‌داشتی دور نگه دارید.
- برای خفظ اینکه داده های مهم دور آسان را در حافظه دستگاه کپی کنید یا اطلاعات مانند دستگاه، کارت حافظه یا رایانه نگهداری کنید یا اطلاعات مهم را ذخیره کنید.
- شارژر را به تلفن متصل کنید، سپس از انجام این کار، شارژر را از تلفن و سپس از برق جدا کنید.
- برای صرفه‌جویی در انرژی، اگر شارژر استفاده نمی شود، شارژر را از برق جدا کنید. شارژر باتری را که به شارژر متصل است نگه ندارید.
- از باتری ها در برابر شرایط نامناسب محیطی مانند رطوبت زیاد، نشتی، دما بسیار زیاد یا بسیار کم محافظت کنید.
- از تماس با مواد فلزی مانند سکه، گیره کاغذ یا خودکار که ممکن است باعث اتصال کوتاه شوند، خودداری کنید.
- از باتری در برابر ضربه یا فشار شدید خودداری کنید.
- از باتری که آسیب دیده است یا برچسب آن پاره شده است استفاده نکنید.
- از باتری در برابر حرارت بیش از حد مانند آتش، بخاری یا دستگاه‌های گرمایشی دیگر محافظت ک